

ハイパーディスク

故障？

修理を依頼をされる前に、この表で症状をお確かめ下さい。関連文書に詳細説明があります。
これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、当社サービス、または最寄の営業所までご連絡下さい。

症状	調べる箇所・原因・対策	関連文書 番号
クーラント関係		
逆洗洗浄用クーラント液が供給されてない	<p>過負荷によりクーラントポンプのモータ部が焼きついている。</p> <p>過負荷の原因を取り除いた上で、同形式のクーラントポンプと取替えて下さい。なお、クーラントポンプは別売品として用意致しております。</p>	
	<p>クーラントポンプモータの回転方向が逆転している。</p> <p>配線を直して下さい。(R相とS相を入れ替えて下さい。)</p>	
	<p>ストレーナーの目詰まりがおきている。</p> <p>ストレーナーの点検、清掃をして下さい。</p>	QR19G
	<p>クーラントタンク内のクーラント量が不足している。(水位が下限以下である)</p> <p>クーラント液の適量まで補給して下さい。</p>	
ディスク関係		
ディスクからの切粉の流出	<p>ディスクに破損等による傷がある。</p> <p>ディスクメッシュの交換をして下さい。なお、ディスクメッシュは別売品として用意致しております。</p>	<p>QR19H (モーターなし)</p> <p>QR19I (モーター付き)</p>
	<p>異物混入等によるVリングの破損、または摩耗によるVリングのシール不足。</p> <p>Vリングの交換が必要です。なお、Vリングは別売品として用意致しております。</p>	<p>QR19H (モーターなし)</p> <p>QR19I (モーター付き)</p>